ZESTAW do OB SEDI RATE P3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

TAPVAL jest unikalnym systemem pobierania krwi. Wyróżnia się możliwością wprowadzania próbek krwi bez konieczności zdejmowania korka, co redukuje ryzyko przypadkowej infekcji na skutek bezpośredniego kontaktu z krwią lub efektu aerozolowego. System stanowi odporna na pęknięcia przeźroczysta probówka wraz z korkiem wykonanym z elastycznej, syntetycznej żywicy. Korek posiada poprzeczne nacięcia, umożliwiające wprowadzanie próbki do wnętrza probówki przez jego powłokę. Własności użytego materiału umożliwiają mu odzyskać początkową szczelność natychmiast po wprowadzeniu próbki. Probówki typu TAPVAL są w zupełności nieprzepuszczalne dla wody, soli, protein i bardzo odporne na przenikanie gazu i pary wodnej. Korek utrzymuje szczelność w zakresie od – 45°C do + 121°C przy maksymalnym podciśnieniu do 40mm Hg lub nadciśnieniu w probówce rzędu 1 kG/cm^2 . Probówka zawiera 0,25 ml trójcytrynianu sodu 3Na 0,1064M.

Sposób użycia.

1. Wprowadzić 1 ml krwi jedną z opisanych poniżej metod bez zdejmowania korka probówki, uzupełniając krew do zaznaczonego na powierzchni probówki poziomu.

wprowadzanie krwi przy pomocy strzykawki:

Usunąć igłę ze strzykawki.

Nieznacznie wycofać tłok strzykawki, eliminując możliwość pozostania krwi w jej nasadce (pozwoli to na zmniejszenie niebezpieczeństwa przedostania się krwi na zewnętrzną powierzchnię korka).

Trzymając strzykawkę za jej obudowę przebić centralnie powłokę korka.

Starając się utrzymać probówkę pionowo tak tylko jak jest to możliwe, umieścić 1ml krwi w probówce.

Przed wyjęciem strzykawki z probówki, należy ponownie nieznacznie wycofać tłok strzykawki, eliminując możliwość pozostania krwi w jej nasadce.

wprowadzanie krwi przy pomocy pipety automatycznej:

Umieścić końcówkę pipety we wnętrzu probówki przebijając centralnie powłokę korka.

Starając się utrzymać probówkę pionowo tak tylko jak jest to możliwe, umieścić 1ml krwi w probówce.

2. Celem uniknięcia hemolizy wymieszać krew, wykonując 3 do 5 ruchów wahadłowo-obrotowych. Pozostawić do czasu pomiaru.
3. Przed wykonaniem analizy powtórnie wymieszać zawartość probówki we wskazany powyżej sposób.
4. Przebijając korek, wprowadzić pipetę z tłoczkiem gumowym do wnętrza probówki. W pierwszym etapie wprowadzić pipetę na głębokość 20 - 30mm poniżej powłoki korka. Następnie lekko naciskając, wprowadzać pipetę głębiej, aż do momentu gdy poziom wtłaczanej do pipety krwi osiągnie punktu „0” na jej podziałce.
5. Umieścić probówkę z pipetą w statywie, zwracając uwagę, aby całość przyjęła położenie dokładnie pionowe. Rozpocząć odmierzanie czasu, po upływie którego dokonać odczytu opadu krwinek.

PL/CA01 01308 **PL/DR 004126**

DYSTRYBUTOR:

EQUIMED s.j.

31-202 Kraków
ul. Prądnicka 46
tel/fax +12 4234763
tel/fax +12 4234764
tel/fax +12 4234788
tel/fax +12 4234789
equimed@equimed.com.pl
www.equimed.com.pl

53-111 Wrocław
ul. Ślężna 146/148
tel/fax +71 3370041
tel/fax +71 3370041
wroclaw@equimed.com.pl
www.equimed.pl

02-393 Warszawa
ul. Wodarzewska 95a
tel/fax +22 8238733
tel/fax +22 8238734
warszawa@equimed.com.pl
www.equimed.eu